

Notice d' utilisation:

Merci d' avoir choisi Joyetech ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre fournisseur Joyetech local ou consulter notre site www.joyetech.com.

Product Introduction:

L' EVIC - VTTwo Mini, est une nouvelle version de l' EVIC - VTC Mini. Son logiciel évolutif comporte l' affichage RTC (Real Time Clock), un tout nouveau, la possibilité d' installer un logo personnalisé ainsi qu' une double protection de la batterie. L' EVIC - VTTwo Mini combine un style unique et attrayant avec un grand écran OLED pour utiliser au mieux les modes RTC / VW / VT / Bypass et TCR. La box est disponible en plusieurs coloris.

Caractéristiques:

Dimensions : 22.20*38.20*82.00mm
Modes :
RTC/VW/VT(Ti, Ni, SS316)/Bypass/TCR(M1, M2, M3)
Puissance de sortie : 1-75W
Résistance : 0.05-1.0ohm pour les modes VT
0.1-3.5ohm pour les modes VW et Bypass
Température : 100-315°C/ 200-600°F
Couleurs : noir, blanc, rouge, bleu et orange



Utilisation:

1. Allumer/éteindre:

Appuyez successivement 5 fois sur le bouton de tir pour allumer ou éteindre l' appareil.

2. Vape: Tenez le bouton de tir appuyé et inhalez à travers l' embout. Lachez le bouton de tir et exhalez la vapeur. Remarque: Avant utilisation, ajustez la puissance à une puissance appropriée en fonction de la résistance installée.

3. Régler Le temps de la protection de l' écran: Lorsque l'appareil est allumé, maintenez simultanément le bouton de tir et le bouton droit pour entrer dans l'interface Led couleur. Ensuite, appuyez à nouveau sur le bouton droit pour entrer dans le réglage de la protection de l'écran, et appuyez sur le bouton gauche pour choisir le moment. Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer votre choix.

Screen
1 Min
2 Min
5 Min
10 Min
15 Min
20 Min
30 Min
Off

4. Fonction verrouillage: lorsque l' équipement est allumé, appuyer simultanément sur les deux boutons de réglage. Cette action permet d' activer et de désactiver la fonction verrouillage. En mode verrouillage, les boutons de réglages sont bloqués, afin de prévenir toutes mauvaises manipulations dans le réglage des modes.

5. Rotation de l' affichage: Lorsque l' équipement est éteint, appuyer sur les deux boutons de réglages en même temps pour faire tourner l' écran.

Réglage de l' heure et naviguer entre les différents modes:

1. Réglage de l' affichage

A. Basculer entre l' affichage cadran et l' affichage numérique



L' eGrip II propose deux affichages de l' heure : l' affichage à cadran et l' affichage numérique.
Depuis l'état d'affichage numérique, Appuyez sur le bouton de tir 3 fois pour entrer dans le menu.
Le premier clignote pour indiquer que vous entrez dans le menu. Appuyez sur le bouton gauche pour régler l'année-mois-jour puis appuyez sur le bouton droit pour passer à l' affichage Cadran.

Depuis l'affichage cadran, Appuyez sur le bouton de tir 3 fois pour entrer dans le menu.
Le premier clignote pour indiquer que vous entrez dans le menu. Appuyez sur le bouton gauche pour régler l' heure, les minutes et les secondes puis appuyez sur le bouton droit pour passer à l'affichage numérique.

B. Réglage de l' heure

Appuyez 3 fois sur le bouton de tir pour entrer dans le menu.
L' écran va clignoter pour vous indiquer que vous êtes rentré dans le menu. Appuyez sur le bouton gauche de réglage pour basculer entre les heure, minute, années, mois et jour; et appuyez sur le bouton droit de réglage pour ajuster le parametre. (Note: Seul l' année peut être réduit par une pression sur le bouton BAS de réglage). Une pression longue sur les boutons de réglages augmentera la vitesse d' incrémentation des valeurs.

2. Basculez entre les différents modes

Appuyez sur le bouton de tir 3 fois, la première ligne clignote pour indiquer que vous entrez dans le menu. Appuyez sur le bouton droit de réglage pour basculer entre les modes TEMP, TCR, POWER et BYPASS. Appuyez sur le bouton de tir. Ou laissez l'affichage clignoter 10 fois sur le réglage actuel pour confirmer et quitter le menu.

(A) Dans le mode TEMP ou le mode TCR, tout en clignotant, appuyez sur le bouton de réglage gauche pour accéder au sous-menu : VT, PWR, COIL et AMP.



En mode VT, appuyez sur le bouton droit de réglage pour basculer entre les modes Temp NI, Temp TI et Temp SS316 /TCR M1, M2 et M3. Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

Lorsque la ligne AMP clignote, appuyez sur le bouton droit de réglage pour basculer entre les AMPERE, les PUFF et le Temps de vape.

(B) En mode POWER ou BYPASS, tout en clignotant, appuyez sur le bouton de régulation inférieur pour accéder au menu de la filiale. Lorsque AMP ligne clignote, appuyez sur le bouton de réglage droit pour basculer entre AMP, PUFF et TIME.

3.Temp-SS316: Le mode SS316 est un mode spécialement conçu pour les têtes SS316. Nous recommandons les têtes d' atomiseur Joyetech BF-SS316.

4.TCR (M1, M2, M3)

TCR, Coefficient de température de la résistance, est un mode de vape nouvellement introduit. Dans ce mode, les utilisateurs peuvent définir la valeur TCR de la résistance.

En mode TCR, lorsque l' indication clignote, appuyez sur le bouton de réglage gauche pour entrer dans les sous-menus (M1, M2, M3). Appuyez sur le bouton de réglage droit pour choisir le mode parmi M1, M2 et M3, puis appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

5. Configuration du mode TCR?

En l'état hors tension, appuyez longuement sur le bouton de tir et le bouton droit simultanément, pour entrer dans le menu TCR

(1). Appuyez sur le bouton droite ou gauche pour choisir parmi les sous menus TCR M1, M2 et M3.



- (2) Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode choisi.
(3) Appuyez sur le bouton droite et gauche pour augmenter ou diminuer la valeur selon le TCR de la résistance.
(4) Appuyer sur le bouton de tir ou attendez environ 10 secondes sans toucher les boutons pour valider votre valeur.

**Tableau représentant les plages de valeurs
TCR du Presa TC100W**

Note: (1) Les valeurs TCR dans le tableau sont multipliées par 10⁵ par rapport à la valeur réelle.
(2) L'échelle de valeurs pour l'evic Vtwo Mini est de 1 à 1000.

6. En mode VT ou TCR, la température de la résistance peut être ajusté (100-315°C ou 200-600°F) avec les boutons de réglage. Le bouton gauche permet de réduire la température alors que le bouton droit l'augmente. Une brève impulsion sur les boutons va augmenter ou diminuer la température par incréments de 5°C ou 10°F. En restant appuyé, la température augmentera rapidement.

7. Mode Logo

L'EVIC - VTwo Mini comporte le mode logo.

Appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton droit. Vous allez entrer dans le mode de protection de l'écran. Continuez à appuyer sur le bouton droit, pour entrer dans le mode Logo. Vous pouvez choisir « Oui » ou « Non » en appuyant sur le bouton de réglage gauche, et appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

Material	TCR Value Range
Nickel	600-700
NiFe	300-400
Titanium	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

LOGO

On

Off

Fonctions supplémentaire en mode VT:

1. Verrouiller/déverrouiller la résistance de l'atomiseur en mode VT:

Appuyer 3 fois sur le bouton d'activation pour entrer dans le menu. Appuyer 2 fois sur le bouton de réglage gauche et la seconde ligne du menu se met à clignoter. Appuyer sur le bouton de réglage droit afin de verrouiller ou déverrouiller la résistance.

Note : le verrouillage de la résistance doit se faire à température ambiante. Cela permet le verrouillage de la bonne valeur de résistance pour l'atomiseur. Le contrôle de température restera précis tant que la résistance ne change pas. Une fois la résistance verrouillée, vous pouvez retirer le réservoir de l'atomiseur ; que la résistance soit chaude ou froide, les paramètres enregistrés seront conservés.

Veuillez déverrouiller la résistance en cas de changement de type d'atomiseur ou de type de tête d'atomiseur, avant remplacement, sinon les paramètres de températures ne fonctionneront pas correctement. Lorsque la résistance est déverrouillée, il est important de s'assurer que la nouvelle tête d'atomiseur soit bien à température ambiante, afin de s'assurer de la précision de la température

2. Installation d'un nouvel atomiseur:

Lors du remplacement de l'atomiseur, une remise à zéro la résistance de l'atomiseur peut être demandée, pour être adaptée à la température ambiante.

Après montage d'une nouvelle résistance, appuyer sur le bouton d'activation lorsque le réservoir est retiré, afin de lancer une réinitialisation. Après avoir réinstallé le réservoir, le message " New Coil Right, Same Coil Left " apparaît sur l'écran. Appuyer sur le bouton de réglage droit pour confirmer qu'une nouvelle résistance a été installée.

Si ce message apparaît pour une toute autre raison (ex : pas de changement de résistance), appuyer alors sur le bouton de réglage gauche afin de ne pas réinitialiser la résistance. Il est important de toujours réinitialiser la valeur de

NewCoil
0.25Ω
Right
SameCoil
0.20Ω
Left

votre résistance en cas de changement de celle-ci ou de l'atomiseur. Cette action doit toujours se faire à température ambiante (la résistance doit être à température ambiante) afin de s'assurer d'un contrôle de température précis.

3. Ajustement de la puissance en mode VT:

La puissance peut être ajustée en mode VT. Appuyer sur le bouton de tir 3 fois pour entrer dans le menu. Appuyer sur le bouton de réglage gauche et la deuxième ligne du menu dignote (valeur de la puissance / wattage en W).

Appuyer

sur le bouton de réglage droit afin d'ajuster la puissance en W puis sur le bouton de tir pour confirmer la valeur.

Note : (1) Le mode VT supporte une résistance de 1,5 ohm maximum. En cas de dépassement de cette valeur (résistance > 1,5 ohm), L'appareil passe automatiquement en mode VW.

(2) En cas d'utilisation d'une résistance Kanthal en mode VT, L'appareil passe automatiquement en mode VW, après 2 secondes de fonctionnement.

Protection et protection contre mauvais fonctionnement

Protection au-delà de 10s: lorsque vous appuyez sur le bouton pendant plus de 10 secondes, la puissance de sortie se coupe et l'écran affiche "Over 10s Protection".

Protection contre les court-circuit:

Lorsqu'un court circuit se produit avec l'atomiseur, l'écran affiche "atomizer Short"

Alerte batterie faible:

En mode VT / VW, lorsque la box détecte une tension inférieure à 2,9V, l'appareil affiche « Weak battery » (batterie faible), pendant ce temps, la puissance de sortie est réduite en conséquence.



Protection en cas de baisse de la tension (V):

lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3V, l'écran affiche : « Battery low » (batterie faible). Dans ce cas, si vous continuez d'appuyer sur le bouton d'activation, l'écran OLED affiche: « Battery low, lock » (batterie bloquée). L'appareil se bloque et ne peut plus être utilisé pour vapoter. Recharger la batterie pour débloquent l'appareil.

Débloquer battery low: Dès que vous mettez l'appareil en charge, la protection contre la basse tension de déverrouillera.

Alerte en cas de résistance trop faible:

si la résistance de l'atomiseur est inférieure à 0,1 ohm en mode VW ou inférieure à 0,05 ohm en mode VT, l'écran OLED affiche alors : « Atomizer low » (atomiseur faible).

Protection de température: en mode température variable (VT), si la température réelle de la résistance est supérieure à la température enregistrée, l'appareil affiche : « Protection ». Vous pouvez quand même continuer à vaper.

Alerte de température: si la température de l'appareil dépasse 70°C, l'appareil s'éteint automatiquement et l'écran affiche « Device Too Hot » (appareil trop chaud).

Charge et décharge

Le port micro USB se trouve sur le haut côté gauche. Connectez-le avec un câble micro USB pour charger ou pour mettre à jour votre appareil. Chargez votre eGrip 2 en le connectant avec l'adaptateur mural ou un ordinateur via un câble USB. La batterie est chargée comme montré dans l'image. Quand il est complètement chargée, la barre de charge disparaîtra.



Attention

1. Tenir hors de la portée des enfants

2. Ce produit n'est pas recommandé aux jeunes ou aux non fumeurs.

Précautions

1. Ne faire réparer votre eVic Vtwo Mini que par Joyetech. Ne pas tenter de réparer soi-même au risque d'endommager votre produit ou de vous blesser.

2. L'eVic Vtwo Mini doit être utilisé dans des environnements secs et à des températures comprises entre -10°C et 60°C, et chargée à des températures comprises entre 0°C et 45°C.

3. Ne pas essayer de combiner L'eVic Vtwo Mini avec des pièces provenant d'autres marques d'e-cigarettes. Si elle est endommagée de cette manière, Joyetech ne prendra pas la responsabilité et votre garantie sera annulée.

Garantie

Merci de consulter la carte de garantie Joyetech. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des erreurs humaines. Notre garantie ne couvre pas les produits achetés à des tiers non agréés par Joyetech.

Joyetech s'engage à des réparations du produit sous garantie selon les termes et conditions ci-après :

1. La garantie prévoit de réparer gratuitement les articles défectueux de la marque Joyetech uniquement. La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

2. La garantie contractuelle ne peut être appliquée dans les cas suivants :

* L'acheteur ne peut pas fournir la carte de garantie délivrée avec le produit ainsi que la facture d'achat originale.

* Le produit est utilisé de façon anormale ou des réparations non autorisées sont effectuées.

* Les défauts ou dommages sont liés à toute cause extérieure excessive telle qu'une chute.

* Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation non conforme aux conditions d'utilisation recommandées (voir la rubrique « Précautions d'utilisation » dans le manuel d'utilisation).

Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation anormale d'eau ou tout autre liquide (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation).

* Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation de produits qui ne sont pas de la marque Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation par exemple).

3. La garantie contractuelle ne couvre pas les articles personnels, ni les consommables comme (liste non exhaustive) : les embouts, cartouches, têtes d'atomiseurs, tours de cou, étuis, et autres accessoires.

4. La garantie contractuelle ne couvre pas les produits qui ne portent pas la marque Joyetech. Elle s'applique uniquement à tous les produits de la marque Joyetech pour une période de 90 jours à partir de la date de la facture d'achat.

Joyetech se réserve le droit d'une décision définitive portant sur les conditions de garantie.

Joyetech peut interpréter et réviser le contenu de ces termes de garantie à tout moment.